

# EzyHanger®

EzyHanger® EzyHanger® EzyHanger® EzyHanger®

EzyHanger® EzyHanger® EzyHanger® EzyHanger®

EzyHanger® EzyHanger® EzyHanger® EzyHanger®


EzyHanger® EzyHanger® EzyHanger® EzyHanger®

EzyHanger® EzyHanger® EzyHanger® EzyHanger®

EzyHanger® EzyHanger® EzyHanger® EzyHanger®

EzyHanger® EzyHanger® EzyHanger® EzyHanger®

EzyHanger® EzyHanger® EzyHanger® EzyHanger®



**Step 1: Install this part saperately, then insert and tighten nuts**

**Step 2: Insert rods, for both sides and tighten with nuts provided**